






PL Roleta w kasecie PCV (prowadnice typ-C)





1



2





3




4



OPTIONAL






A





B





PL - BEZPIECZEŃSTWO Produkt łatwopalny - Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i iskrzenia, aby uniknąć ryzyka zapłonu | Praca na wysokości – Instalacja produktu na wysokości może wiązać się z ryzykiem upadku. Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony i zachowaj szczególną ostrożność | Małe elementy – Produkt zawiera drobne elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Przed instalacją produktu trzymaj je poza ich zasięgiem a po instalacji dodatkowo upewnij się że są dobrze przytwierdzone | Żyłki, tańcuszki i sznurki mogą stanowić ryzyko zaplątania się lub uduszenia. Uniemożliw dzieciom dostęp do tych elementów. Nie umieszczaj łóżek, mebli oraz kołysek w pobliżu elementów do sterowania dekoracjami okiennymi. Nie wiążać razem sznurków. Upewnij się, że sznurki nie skracają się i nie tworzą pętli | Produkt zawiera ruchome mechanizmy, które mogą powodować ryzyko przytrzaśnięcia palców. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania | Niektóre elementy produktu mogą mieć ostre krawędzie. Zachowaj ostrożność podczas montażu i użytkowania, aby uniknąć skaleczeń | Nie pozwól dzieciom na zabawę produktem, aby zapobiec ryzyku przypadkowych obrażeń, zadławienia lub uduszenia | Regularnie sprawdzaj stan produktu. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub osłabienia materiału zaprzestań użytkowania | Konserwacja - Czystć za pomocą wilgotnej ściereczki. Nie stosuj chemikaliów ani materiałów ściernych, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni | Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, uprzednio rozdzielać go na poszczególne materiały i przekazując je do odpowiednich punktów zbiórki.





Instrukcja bezpieczeństwa rolety mini z żytką

1. Przeznaczenie produktu

Roleta mini z żytką jest przeznaczona do zastraniania okien w pomieszczeniach wewnętrznych.

Roleta mini z żytką może być stosowana na oknach standardowych, balkonowych, z wywietrznikami oraz na oknach nieotwieralnych.

Produkt nadaje się do użytku w domach (np. w sypialniach, salonach, kuchniach), biurach oraz innych przestrzeniach użytkowych, takich jak gabinety, pokoje hotelowe czy pomieszczenia rekreacyjne.

Ostrzeżenie: Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz budynków.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia rolety mini z żytką lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

2. Środki Ostrożności

• Montaż:

- Roleta mini z żytką jest montowana bezinwazyjnie, bez wiercenia, za pomocą haczyków nakładanych na okno i przyklejanych taśmą o zwiększonej przyczepności.
- Zanim przykleisz roletę, upewnij się, że powierzchnia okna jest czysta i odtłuszczona, aby zapewnić jak najlepsze przyleganie elementów. Do odtłuszczania najlepiej użyć specjalnych chusteczek do odtłuszczania (dostępnych w sprzedaży).
- Roleta mini jest wyposażona w prowadnice żytkowe, które utrzymują materiał blisko szyby, nawet przy uchylonym oknie.
- Podczas montażu rolety kontroluj, czy żytki są prawidłowo ustawione i dobrze napięte, aby zapewnić ich skuteczne działanie.
- Po zamocowaniu upewnij się, że mechanizm rolety jest solidnie przytwierdzony do okna, aby zapobiec jego przypadkowemu oderwaniu lub przesunięciu podczas użytkowania.

• Bezpieczeństwo pracy na wysokości:

- Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
- Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
- Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
- W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
- **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.

• Użytkowanie:

- Upewnij się, że mechanizm samoblokujący działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj stan łańcuszka i żytki, aby upewnić się, że działają poprawnie.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania rolety mini z żytką i dokonaj niezbędnych napraw.

- Roleta mini z żytką została zaprojektowana do użytku w standardowych warunkach. Unikaj jej obciążania lub nadmiernego naciągania, co może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że elementy rolety mini z żytką są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania rolety.
 - Roleta mini z żytką powinna być trwale zamocowana do ramy okna, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się mini roletą z żytką.
 - Roleta mini z żytką powinna być zamontowana na wysokości co najmniej 1,5 metra od podłogi, aby była poza zasięgiem małych dzieci.
 - **Wskazówka:** Dla bezpieczeństwa dzieci łańcuszek w roletce mini został wyposażony w zrywalny łącznik (który można ponownie połączyć) oraz w napinacz łańcuszka. Mimo to, należy zachować szczególną ostrożność i nie pozwalać dzieciom bawić się łańcuszkiem, żytką ani żadnymi innymi elementami rolety mini.
 - Upewnij się, że roleta jest odpowiednio zamocowana, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dzieci.

3. Konserwacja

- Metoda czyszczenia rolety mini zależy od materiału, z którego jest wykonana.
- Rolety można czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką, unikając nadmiernego zwilżania materiału.
- **Ostrzeżenie:** Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię rolety mini, jej mechanizm lub elementy montażowe.
- **Kontrola techniczna:** Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu, łańcuszka, prowadnic żytkowych oraz taśmy montażowej.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń, zużycia lub luzów w elementach, natychmiast zaprzestań korzystania z rolety mini i wymień uszkodzone części.
- Dbaj o prawidłowe działanie mechanizmu, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu.

4. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania rolety mini z żytką, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i innych materiałów.

Wskazówka: Elementy plastikowe należy przekazać do punktów zbiórki odpadów tworzyw sztucznych. W przypadku tkanin syntetycznych oddaj je do punktów zbiórki odpadów tekstylnych, jeśli są dostępne.

